



FISA TEHNICA

mibenco® spray din cauciuc lichid

DESCRIERE PRODUS

mibenco® liquid rubber SPRAY este un strat de acoperire din cauciuc multifuncțional, detașabil, monocomponent, care poate fi aplicat cu ușurință prin pulverizare.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Detașabil
- Protejează și acoperă
- Oferă aderență
- Repară și reînnoiește
- Sigilează
- Antiderapant
- Rezistent la abraziune
- Durabil
- Rezistent la UV și intemperii
- Rezistent la spălarea auto
- Rezistent la spălarea cu presiune
- Nu devine casant
- După uscare devine permanent elastic și fără miros
- Fără silicon, sulf și clor

ZONE DE APLICARE

- Autovehicule
- Aarii industriale
- Modelism/Finisare modele (metal, lemn, plastic, sticlă, piatră, țesături)
- Lucrări manuale și hobby

MOD DE APLICARE

Curățați suprafața astfel încât să fie uscată, curată și lipsită de substanțe care pot împiedica aderența. Pentru curățare, recomandăm NANOMAX BIOCLEANER. Toate părțile care nu pot fi pulverizate trebuie acoperite cu bandă adezivă. Înainte de pulverizare, agitați bine spray-ul timp de aproximativ 30 de secunde. Ar trebui să se audă bila din interior mișcându-se pe fundul recipientului. Pulverizați de la o distanță de 15–20 cm uniform, în mișcări încrucișate. Pentru a asigura o dezlipire ușoară, recomandăm aplicarea a minimum 4–6 straturi. Lăsați fiecare strat să se usuce în aer liber timp de 8–10 minute. Temperatura optimă de aplicare este 21–23 °C.

Sfaturi privind utilizarea spray-ului cu textura de cauciuc lichid

Defecțiunile din stratul de cauciuc pot fi reparate prin pulverizarea suplimentară peste zona afectată.

După pulverizare, așteptați 2 săptămâni înainte de a folosi o spălare cu presiune sau de a merge la spălătoria auto.



Detalii privind spray-ul cu textura de cauciuc lichid

mibenco® liquid rubber SPRAY aderă pe metal, lemn, materiale plastice, textile, sticlă, piatră și multe altele. Este rezistent la acizi, săruri, uleiuri, substanțe alcaline și multe altele. Toate informațiile furnizate sunt doar recomandări bazate pe experiența noastră și, prin urmare, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal. Sunt necesare teste preliminare.

INFORMATII TEHNICE ALE PRODUSULUI

- | | |
|---|--|
| • Grosimea stratului | aprox. 20 µm / strat |
| • Uscare la praf la 20 °C | după aproximativ 8–10 minute |
| • Pregătit pentru manipulare / aderență | după aproximativ 1 oră, în funcție de grosimea stratului |
| • Pregătit pentru montaj | după aproximativ 12 ore |
| • Rezistență la temperatură | –40 °C până la +160 °C |
| • Stabilitate la ozon | da |
| • Densitate | 0,89 g/ml |
| • Extensibilitate | max. 500% |
-

RANDAMENT

Aproximativ 0,5 m² cu o grosime a peliculei uscate de circa 120 µm per spray, în funcție de structura suprafeței și de cantitatea de pulverizare în exces.

CULOARE

TRANSPARENT, MAT

AMBALAJ

400 ml

DEPOZITARE SI TERMEN DE VALABILITATE

- Depozitare la +20 °C: neînchis, are o valabilitate de 2 ani
 - Folosiți recipientul deschis în termen de 6 luni
 - Depozitați într-un spațiu uscat și protejați de lumina directă a soarelui
-

NOTA

Informațiile furnizate se referă la momentul redactării acestei fișe tehnice. Toate datele au fost selectate cu atenție și reprezintă doar recomandări bazate pe experiența noastră. Informațiile privind aplicarea nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și pot fi supuse modificărilor. Sunt necesare întotdeauna teste preliminare pentru a verifica adecvarea produsului pentru aplicația dorită. Aplicarea și procesarea au loc în afara posibilităților noastre de control, motiv pentru care toate responsabilitățile revin utilizatorului. Prin urmare, mibenco®



gmbh este exonerată de orice răspundere. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe recipient trebuie luate în considerare și respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza informațiile fără notificări suplimentare sau responsabilități.

Contact

mibenco[®] gmbh
Am Sportplatz 5
63791 Karlstein am Main
GERMANY
Phone: +49 (0)6188 9575-20
Fax: +49 (0)6188 9575-40
Mail: info@mibenco.com
Web: www.mibenco.com
Shop: www.mibencoshop.com